

V. REMONT LAMP ZEWNĘTRZNYCH

Demontaż dwóch lamp znajdujących się na ścianach budynku stajni i stojącej na ogrodzeniu pomiędzy podwórkami stajni i oficyny.

Elementy stalowe oczyścić z warstwy brudu i farby, elementy zniszczone uzupełnić, całość poddać piaskowaniu, zabezpieczyć antykorozyjnie, następnie pokryć 2x farbą antykorozyjną w kolorze grafitowym - RAL 7024, wymienić osprzęt elektryczny i ponownie zamontować.





VII. REMONT MURÓW

PROJEKTOWANE

Projekt ogrodzenia obejmuje renowację zabytkowego ogrodzeń przy stajni, oficynie i wozowni oraz renowację bram stalowych pomiędzy wewnętrznymi podwórkami i demontaż drewnianej furtki w murze przy wozowni.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić ściśle wg wskazań dokumentacji i zgodnie z zasadami BHP i P.POŻ. oraz sztuki budowlanej zachowując warunki bezpieczeństwa konstrukcyjnego szczególnie w przypadku zbrojenia, szalowania fundamentów i ich wykonania, i spawania elementów stalowych.

* demontaż bram wjazdowych do poddania renowacji w innym miejscu i montaż w tych samych miejscach

* poddajemy rozbiórce wszystkie czapy słupów i przęseł ogrodzeń wykonane z cegły

* słupy murowane z cegły po uprzednim stwierdzeniu złego stanu technicznego poddajemy rozbiórce od podbudowy fundamentowej

* słupy murowane z cegły w przypadku stwierdzenia niestabilności fundamentu lub otaczającego gruntu poddajemy całkowicie rozkuciu.

ROBOTY BUDOWLANE

Projekt zakłada wykorzystanie tradycyjnych materiałów budowlanych w połączeniu z materiałami nowoczesnymi i z zastosowaniem najnowszej technologii.

Elementy stalowe oczyścić z warstwy brudu i farby, w miarę możliwości zdemontować, elementy zniszczone uzupełnić, całość poddać piaskowaniu, zabezpieczyć antykorozyjnie, następnie pokryć 2x farbą antykorozyjną w kolorze grafitowym - RAL 7024.

Renowację murów ceglanych w oparciu o system zapraw trasowych Sto-ispo tubag.

Elementy murowane z cegły oczyścić z brudu, grzybów i osuszyć z wilgoci.

Należy usunąć zwietrzałe i zasolone spoiny na głębokość 20 mm.

Należy usunąć ślady wykwitów solnych a pomocą szczotek stalowych.

Uzupełnić ubytki z cegły (rozbiórkowej) podobnej do istniejącej.

Ubytki i puste spoiny oraz szczeliny w murze należy wypełnić Trass-Kalk-Verpressmortel

Wystające gzymsy narażone na zaleganie śniegu spoinować Trass-Kalk-Fugensaniermortel + Flexo-Trass-Dispersion.

Elementy z cegły zakonserwować preparatem do hydrofobizacji - SARSIL H-15.

Podbudowę fundamentową z kamienia łupanego starannie oczyścić, uzupełnić ubytki z fugach. Miejsca poniżej poziomu terenu odsłonić do głębokości 50cm i nanieść izolację wodochronną do wysokości nie wykraczającej ponad poziom chodnika czy ponownego obsypania i zagęszczenia ziemią.

Słupy murowane z cegły w przypadku stwierdzenia niestabilności fundamentu lub otaczającego gruntu poddajemy całkowicie rozkuciu i wykonujemy fundament na głębokość sąsiedniego fundamentu przęsła wg projektu, z uwzględnieniem wykorzystania cegły rozbiórkowej ze słupa bądź podobnej, zbliżonej charakterem innej cegły.

Wszystkie czapy słupów wykonane z cegły poddajemy rozbiórce i wykonujemy nowe. Czapy słupów i zwieńczenia przęseł wykończone obróbką z blachy miedzianej.

Renowacje murów tynkowanych (pomiędzy podwórkami przy stajni i oficynie) w oparciu o system CERESIT – patrz jak ściany zewnętrzne budynku stajni.

ZABEZPIECZENIA

Wszelkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie , elementy murowane , betonowe i ceglane grzybobójczo i przeciw zawilgoceniu – preparat SARSIL H-14/R